


# 504



# Service-Anleitung

Dual Gebrüder Steidinger 7742 St. Georgen/Schwarzwald



# inhalt

Seite					
2	TA-Anschlußschema				
3	Technische Daten				
2 3 4	Motor und Antrieb				
4	Drehzahlumschaltung				
4	Plattenteller				
4	Flachriemen				
4	Austausch der Antriebsroile				
4	Tonhöhenabstimmung				
5	Tonarm und Tonarmlagerung				
5	Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen				
5	Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung				
6	Austausch des Federhauses				
6	Einstellen der Tonarmlager				
6	Tonarmlift				
6	Antiskating-Einrichtung				
7	Austausch der Liftplatte				
7	Startvorgang und Endabstellung				
7	Justagepunkte				
7	Segment				
7	Klinke				
8	Netzschalter				
8	Tonarmkopf sitzt nicht parallel				
8	Plattenteller läuft nicht an				
8	Plattenteller erreicht nicht die Drehzahl				
8	Nødel gleitet aus der Spielrille				
8	Tonarm setzt nicht auf				
8	Akustische Rückkopplung				
8 - 12	Ersatzteile mit Explosionsdarstellung				
12	Schmieranweisung				

# **Technische Daten**

Stromart	Wechselstrom 50 oder 60 Hz, umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle					
Netzspannung	110 - 130 Volt und 220 - 240 Volt umsteckbar					
Antrieb	Dual 8-Pol-Synchronmotor über Flachriemen auf Antriebsteller					
Leistungsaufnahme	< 10 Watt					
Stromaufnahme	bei 220 V/50 Hz ca. 75 mA bei 110 V/60 Hz ca. 140 mA					
Plattenteller	nicht magnetisch, 1,3 kg schwer, 304 mm $\phi$					
Plattenteller-Drehzahlen	33 1/3 und 45 U/min					
Gesamt-Gleichlauffehler	< ± 0,09 % (bewertet nach DIN 45 507)					
Störspannungsabstand	Rumpelgeräuschspannungsabstand > 62 dB Rumpelfremdspannungsabstand > 41 dB					
Tonarm	verwindungssteifer Alu-Rohrtonarm in kardanischer Vierpunkt-Spitzenlagerung					
Tonarm-Lagerreibung	vertikal < 0,1 mN (0,01 p) horizontal < 0.4 mN (0,04 p)					
Tonabnehmerkopf	abnehmbar, geeignet zur Aufnahme der Tonabnehmer mit Dual Rastbefestigung und aller					
(Systemträger)	Tonabnehmersysteme mit 1/2 inch-Befestigung und einem Eigengewicht von 5,5 – 10 g (incl. Befestigungsmaterial)					
Auflagekraft	von $0-30$ mN $(0-3$ p) stufenlos regelbar mit 1 mN $(1/10$ p) Katibrierung im Bereich von $0-15$ mN $(0-1,5$ p), betriebssicher ab 5 mN $(0,5$ p) Auflagekraft					
Gewicht	ca. 4,1 kg					

Abmessungen und erforderlicher Werkbrettausschnitt sind der Einbauanleitung zu entnehmen.

Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4



# Motor und Antrieb

Der Antrieb des Plattentellers und der Kinematik erfolgt durch einen 8-Pol-Synchronmotor (132) in Spaltpolausführung mit radial elastischer Aufhängung, extrem geringer magnetischer Streuung und vibrationsfreiem Lauf.

Die Drehzahl des Motors ist unabhängig von Spannungs-, Temperatur- und Lastschwankungen. Abweichungen entstehen in Abhängigkeit und proportional zur Netzfrequenz. Die Anpassung des Motors an Netzfrequenzen von 50 oder 60 Hz erfolgt durch die Verwendung unterschiedlicher Antriebsrollen (116).

Antriebsrolle 50 Hz Art.-Nr. 234 453 Antriebsrolle 60 Hz Art.-Nr. 234 454

Der Antrieb wird durch den auf der Lauffläche geschliffenen Flachriemen (15) auf den Plattenteller übertragen.

#### Drehzahlumschaltung

Die Einstellung der Plattenteller-Drehzahlen von 33 1/3 und 45 U/min. erfolgt durch Umschalten des Flachriemens (15) auf die der Drehzahl zugeordnete Stufe der Antriebsrolle (116) (Fig. 3). Entsprechend der Betätigung des Drehknopfes (16) wird über den Schalthebel (101) und den Federhebel der Umschalthebel in die betreffende Stellung der Nenndrehzahl (33 bzw. 45 U/min.) gebracht. Ist das Gerät ausgeschaltet, wird der Umschalthebel durch die Sperrschiene (12) blockiert. Die Drehzahl ist somit nur vorgewählt. Erst nachdem sich der Plattenteller (7) durch den Einschaltvorgang dreht, gibt die Sperrschiene (12) den Umschalthebel frei. Dieser lenkt dann den Flachriemen (15) auf die der Drehzahl entsprechende Stufe der Antriebsrolle (116).

#### **Plattenteller**

Der Plattenteller (7) ist durch die am Plattenteller-Lagerrohr einrastende Tellersicherung (134) fixiert. Zum Abnehmen des Plattentellers den Plattentellerbelag über einer der Aussparungen anheben und Plattenteller soweit drehen, daß die Aussparung über der Antriebsrolle steht. Flachriemen (15) von Antriebsrolle (116) abnehmen und auf Plattenteller-Lauffläche legen. Plattenteller weiter drehen daß die Aussparung über der Plattentellersicherung (134) steht. Zylinderschraube (133) lösen. Halteschiene (134) nach außen drücken. Plattenteller (7) abnehmen.

# Flachriemen

Zum Austausch des Flachriemens (15) ist wie oben beschrieben der Plattenteller abzunehmen. Dann alten Flachriemen entfernen. Neuen Flachriemen auf die Lauffläche des Plattentellers (7) aufbringen. Achtung! die geschliffene (matte) Seite muß an der Lauffläche aufliegen. Plattenteller montieren. Flachriemen auf die Antriebsrolle (116) bringen.

# Austausch der Antriebsrolle

- 1. Flachriemen (15) von Antriebsrolle (116) lösen und Plattenteller (7) entfernen. Zahnriemen (109) abnehmen.
- 2. Zugfeder (114) am Abschirmblech (122) aushängen.
- 3. Sechskantmutter (110) abschrauben. Stellkurve (111) und Riemenrad (112) sowie das Gegenlager (113) abnehmen.
- 4. Gewindestifte (117) lösen und Antriebsrolle (116) abziehen. Austausch-Antriebsrolle auf Motorachse stecken. Konushülse herausnehmen. Auf der innenliegende Distanzfeder achten. Antriebsrolle in der richtigen Höhe – siehe Fig. 3 – über die Einbauplatte bringen und die Gewindestifte (117) gleichmäßig festziehen. Konushülse in die Antriebsrolle (116) stecken.
- Gegenlager (113), Riemenrad 2 (112) sowie Stellkurve (111) aufstecken und mit Sechskantmutter (110) befestigen. Zugfeder (114) und Zahnriemen (109) einhängen. Plattenteller (7) montieren. Flachriemen (15) auf Antriebsrolle (116) bringen.
- Einstellen der Nenndrehzahl: Regulierknopf (11) in Mittenstellung bringen. Durch Lösen bzw. Festziehen der Sechskantmutter (110) die Nenndrehzahl einstellen.

# Tonhöhenabstimmung

Die leistungsunabhängige Tonhöhenabstimmung wirkt auf beide Plattenteller-Drehzahlen. Der Regelbereich beträgt bei 33 1/3 U/min max. 6 % (ca. 1/2 Ton).

Durch Drehen des Regulierknopfes (16) wird das Riemenrad 2

(112) bewegt. Die Drehbewegung wird mittels dem Zahnriemen (109) auf das Riemenrad 1 (105) übertragen (Fig. 2). Dadurch wird das Gegenlager (113) und die Konushülse der Antriebsrolle (116) nach oben bzw. unten verschoben. Die Konushülse der Antriebsrolle bewirkt, daß sich der Durchmesser der Antriebsrolle verkleinert bzw. vergrößert und somit die Änderung der Nenndrehzahl im angegebenen Bereich von ± 3 % ermöglicht.

# Tonarm und Tonarmlagerung

Der leichte, verwindungssteife Metallrohr-Tonarm ist kardanisch gelagert. Die Lagerung erfolgt dabei über vier gehärtete und feinpolierte Stahlspitzen, die in Präzisions-Kugellagern ruhen. Die Tonarm-Lagerreibung wird dadurch auf ein Minimum herabgesetzt.

Lagerreibung vertikal < 0.1 mN (0.01 p) Lagerreibung horizontal < 0.4 mN (0.04 p)

bezogen auf die Nadelspitze.

Das gewährleistet besonders günstige Abtastbedingungen. Vor der Einstellung der, dem eingebauten Tonabnehmersystem entsprechenden, Auflagekraft wird bei 0-Stellung der Auflagekraftskala der Tonarm ausbalanciert. Die Grobeinstellung erfolgt durch Verschieben des Gewichtes mit Dorn (51), die nachfolgende Feinbalance durch Drehen des Gewichtes. Das Ausgleichsgewicht ist so bemessen, daß Tonabnehmersysteme mit einem Eigengewicht (incl. Befestigungsmaterial) von 5,5 bis 10 g balanciert werden können.

Die Auflagekraft wird durch Spannen der im Federhaus (64) befestigten Spiralfeder erzeugt. Das Federhaus (64) ist mit einer Skala versehen, die für den Einstellbereich von 0 bis 30 mN (0 - 3 p) durch Markierungspunkte eine exakte Einstellung der Auflagekraft gestattet.

#### Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen

- Gerät im Reparaturbock befestigen. Gewicht (51) entfernen. Spannschraube (58) herausdrehen. Auflagekraftskala (64) in Nullstellung bringen.
- 2. Gerät in Kopflage bringen. Abschirmblech (158) entfernen. Tonarmleitungen an Anschlußplatte (156) ablöten.
- Gerät in Normallage. Die beiden Befestigungsschrauben SW 5,5 – (60) entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag in den Lagerrahmen (55) schrauben.

Achtung: Bajonettbefestigung! Tonarm (50) nach hinten schieben und nach oben vom Lagerrahmen (55) abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


# Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung


Es empfiehlt sich wie fogt vorzugehen:


- Gerät im Reparaturbock befestigen. Auflagekraft-Skala (64) in Null-Stellung bringen. Tonarm (50) verriegeln. Gewicht (51) entfernen.
- Gerät in Kopflage bringen. Abschirmblech (158) entfernen. Tonarmleitungen an Anschlußplatte (156) ablöten.
- Zugfeder (226) am Lagerbügel (224) aushängen. Lagerteil (195) um 90° drehen und dann entfernen. Stellschiene (194) abnhemen.
- 4. Zugfeder (214) aushängen. Sicherungsscheibe (210) entfernen und Skatinghebel (207) abnehmen.
- Sicherungsscheibe (217) und Gleitscheibe (216) entfernen.
   Abstellschiene (215) vom Segment (211) nehmen.
- 6. Sechskantmuttern (213) lösen. Segment (211) abnehmen.
- 7. Sechskantmutter (206) entfernen. Tonarm kpl. mit Lagerung herausnehmen.

Beim Montieren des Tonarmes ist in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren. Jedoch ist beim Befestigen des Segmentes (211) auf die richtige Justage (auf Seite 7 beschrieben) zu achten.

Fig. 5 Motoranschlußschema







Anmerkung: Die angeführten Positions-Nummern beziehen sich auf die nachstehenden Ersatzteillisten und Explosionszeichnungen.

# Austausch des Federhauses

Tonarm (50) aus Lagerrahmen (55) wie oben beschrieben ausbauen. Kontermutter (47) und Gewindestift (46) lösen. Lagerschraube (66) herausdrehen.

Achtung: Linksgewinde!

Lagerrahmen (55) anheben. Scheibe (65) und Federhaus (64) abnehmen. Beim Einbau darauf achten, daß die Spiralfeder in die Aussparung des Lagers (63) einrastet. Scheibe (65) einschieben. Lagerschraube (66) festziehen. Tonarm (50) wieder montieren. Mit Gewindestift (46) und Kontermutter (47) das Lagerspiel wie nachstehend beschrieben einstellen.

# Einstellen der Tonarmlager

Der Tonarm ist dazu exakt auszubalancieren. Beide Lager erfordern kleines, gerade noch spürbares Spiel. Das Horizontal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn bei Antiskating-Einstellung "0,5" der Tonarm ohne Hemmungen von innen nach außen gleitet. Das Vertikal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn nach Antippen der Tonarm sich frei einpendelt. Das Spiel des Horizontal-Tonarmlagers wird am Gewindestift (44), das des Vertikal-Tonarmlagers am Gewindestift (46) eingestellt.

# Antiskating-Einrichtung


Das Einstellen der Antiskatingkraft wird durch Drehen der auf der Abdeckung (67) befindlichen Zeigerscheibe vorgenommen. Je nach Einstellung lenkt die asymmetrische Kurvenscheibe den Skatinghebel (207) aus dem Tonarmdrehpunkt. Die Antiskatingkraft wird durch die Zugfeder (214) auf das Segmentt (211) und somit auf den Tonarm (50) übertragen.

Die Justage erfolgt im Werk optimal für Abtastnadeln mit einer Spitzenverrundung von 15 μm (sphärisch) und 5/6 x 18/22 μm

(elliptisch), sowie für CD 4-Tonabnehmersysteme.

Eine eventuelle Veränderung kann nur unter Zuhilfenahme des Dual Skate-O-Meters und der Meßschallplatte erfolgen und bleibt einer autorisierten Dual-Kundendienst-Werkstätte vorbehalten.

Fig. 9



# **Tonarmlift**

Durch Betätigen der Griffstange (219) nach vorne ( ▼ ) dreht sich die Hubkurve (223). Diese Bewegung wird über die Stellschiene (194) auf den Heberbolzen übertragen, der somit den Tonarm anhebt. Der Tonarm kann an jeder beliebigen Stelle, außerhalb des Abstellbereichs, von der Schallplatte abgehoben bzw. auf diese abgesenkt werden.


Durch Auslösen der Griffstange (219) nach hinten ( ▼ ) wird die Stellschiene (176) frei. Durch die Einwirkung der Druck-

feder (184) wird der Heberbolzen (185) in seine Normal-Stellung zurückgeführt und der Tonarm (50) abgesenkt. Das im Liftrohr vorhandene Silikonöl verzögert die Absenkbewegung.

Justagepunkt

Die Lifthöhe läßt sich durch Drehen der Stellhülse (181) variieren. Der Abstand zwischen Schallplatte und Abtastnadel soll ca. 5 – 7 mm betragen.

Fig. 8



# Austausch der Liftplatte

- 1. Gerät im Reparaturbock befestigen und Tonarm verriegeln.
- 2. Gerät in Kopflage bringen.
- 3. Zugfeder (226) am Lagerbügel (224) aushängen. Lagerteil (195) um 90° drehen und dann entfernen, Stellschiene (194) abnehmen.
- 4. Zugfeder (214) aushängen, Sicherungsscheibe (211) lösen und Skatinghebel (207) abnehmen.
- Sicherungsscheibe (217) und Gleitscheibe (216) entfernen.
   Abstellschiene (215) vom Segment (211) nehmen.
- 6. Sechskantmuttern (213) lösen. Segment (211) abnehmen.
- Sicherungsscheibe (188) und Scheibe (187) entfernen, Klinke (186) aushängen.
- 8. Zylinderschraube (183) entfernen. Tonarmlagerung festhalten. Sechskantmutter (206) abschrauben und Liftplatte kpl. (182) abnehmen.
- 9. Tonarm mit Sechskantmutter (206) gegen Herausfallen sichern.

Beim Einbau der Liftplatte kpl. (182) ist in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren. Jedoch ist beim Befestigen des Segments (211) auf die richtige Justage — siehe unten — zu achten.

# Startvorgang und Endabstellung

Beim Einschwenken des Tonarmes (50) wird das Segment (211) gedreht.

Dadurch wird über die Klinke (164) und den Schaltarm (172) der Netzschalter (143) betätigt und der Motor (123) sowie der Plattenteller (7) in Drehung versetzt.

Der Abstellvorgang nach Abspielen einer Schallplatte wird durch den Mitnehmer (M) des Plattentellers (7) und den Abstellhebel (34) ausgelöst. Die Abstellschiene (215) wird proportional der Bewegung des Segmentes (211) beim Abspielvorgang mitgeführt. Der Abstellhebel wird im Abstellbereich (Platten  $\phi$  116 bis 122 mm) von der Abstellschiene (215) an den Mitnehmer (M) herangeführt. (Fig. 11 a). Der Mitnehmer (M) erfaßt den Abstellhebel (A), dadurch wird über den Träger (37) der Schaltarm (172) in 0-Stellung gebracht und der Netzschalter unterbricht die Stromzufuhr. Gleichzeitig wird durch die mit dem Schaltarm (172) gekoppelte Abhebeschiene (218) der Tonarmlift betätigt und der Tonarm (50) abgehoben.

# Justagepunkte:

# 1. Segment

- a) Tonarm (50) verriegeln. Gerät in Kopflage bringen. Mittelloch (L) des Segmentes (211) soll sich zentrisch über der Rahmenachse (45) befinden. Ferner soll zwischen der Klinke (186) und dem Anschlag (A) des Segmentes (211) ein Spiel von ca. 0,3 bis 0,5 mm vorhanden sein. Einstellbar nach Lösen der Sechskantmuttern (213) durch Verschieben des Segmentes (211).
- b) Mit dem auf dem Segment (211) befindlichen Exzenter (S) kann der Abstellpunkt (Abstellbereich Platten  $\phi$  116 122 mm) verändert werden (Fig. 12).

# 2. Klinke

Tonarm (50) einschwenken. Zwischen Anschlagbolzen (8) des Schaltarmes (172) und der Einbauplatte (22) soll ein Spiel von ca. 0,2 bis 0,5 mm vorhanden sein. Einstellung erforderlichenfalls durch Drehen des Exzenters (E) ändern.

Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13





Fig. 14



# 3. Netzschalter

Netzstecker ziehen! Tonarm (50) zur Stütze zurückschwenken. Netzschalter (143) darf erst abschalten, wenn sich der Tonarm (50) ca. 3 mm vor der Stütze befindet (Fig. 13). Justierung durch Biegen des Schaltarmes (172) vornehmen.

#### Defekt

Tonarmkopf sitzt nicht parallel zum Plattenteller.

#### Urşache

Durch Transporteinwirkung hat sich der Sitz des Tonarmkopfes am Tonarmrohr geändert.

#### Beseitigung

Plattenteller abnehmen. Mit einem Schraubenzieher durch die in der Platine vorgesehene Bohrung die Schraube am Tonarmkopf lösen. Nach Ausrichten des Tonarmkopfes Schraube wieder festziehen.

#### Defekt

Plattenteller läuft nach Anschluß des Gerätes und Einschwenken des Tonarmes nicht an.

Plattenteller erreicht nicht die erforderliche Drehzahl.

Nadel gleitet aus der Schallrille.

Tonarm setzt nach Betätigung der Absenkvorrichtung nicht, bzw. zu schnell, auf die Schallplatte ab.

Akustische Rückkopplung.

# Beseitigung

- a) Flachriemen (15) nicht aufgelegt.
- b) Stromzufuhr zum Motor (132) ist unterbrochen.
- c) Antriebsrolle (116) ist lose.
- a) Antriebsrolle (116) für eine andere Netzfrequenz bestimmt.
- b) Schlupf zwischen Flachriemen und Antriebsrolle (116) bzw. Flachriemen (15) und Plattenteller (7).
- c) Nenndrehzahl dejustiert.

Stahlkugel (166) für Abstellschiene fehlt.

Dämpfung des Silikonöls im Liftrohr ist zu groß bzw. zu gering

- a) Chassisteile (z.B. auch Anschlußleitungen) streifen am Werkbrettausschnitt.
- b) Anschlußleitungen sind zu straff gespannt.

#### Ursache

- a) Flachriemen (15) auflegen.
- b) Anschlüsse an Schalterplatte (142) und Netzanschlußstecker
- c) Antriebsrolle (116) festschrauben.
- a) Antriebsrolle (116) austauschen.
- b) Friktionsflächen des Flachriemens (15), der Antriebsrolle (116) und des Plattentellers (7) reinigen, nötigenfalls Flachriemen (15) austauschen.
- c) Nenndrehzahl neu justieren.


Stahlkugel (166) ersetzen.

Liftplatte (182) kpl. ausbauen (siehe Seite 7). Stellhülse (181) abschrauben, Heberbolzen (185) herausnehmen. Druckfeder (184) abnehmen.

Liftrohr und Heberbolzen reinigen, dann gleichmäßig mit "Wakker Silikonöl AK 500 000" bestreichen. Teile wieder zusammenbauen. Eventuell ausgetretenes Silikonöl nach der Montage abwischen.

- a) Werkbrettausschnitt nach den Angaben der Einbauanleitung ausrichten.
- b) Kabel lockern bzw. verlängern.


Fig. 15 Explosionszeichnung 1



# Ersatzteile

H	Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung	Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung
	1	214 054	1	Scheibe	112	241 642	1	Riemenrad I
	4	220 213	lil	Zentrierstück	113	241 644	1	Gegenlager
	6	244 460	lil	Plattentellerbelag	114	233 777	1	Zugfeder
	7	246.734	1	Plattenteller kpl.	115	232 615	1	Druckfeder
	8	234 428	1	Träger kpl.	116	234 453	1	Antriebsrolle kpl. 50 Hz
	9	210 472	1	Zylinderschraube M3 x 4		234 454	1	Antriebsrolle kpl. 60 Hz
	10	210 586	1	Scheibe 3,2	117	233 137	1	Gewindestift M 2,5 x 3
1	11	232 086	1	Zugfeder	118	210 366	3	Sechskantmutter
	12	237 220	1	Sperrschiene kpl.	119	210 480	1	Zylinderschraube M 3 x 6
	13	240 000	1	Zugfeder	120	210 609	1	Scheibe 3,2/10/1
	14	210 194	1	Greifring	121	241 328	1	Abschirmblech
	15	246 084	1	Flachriemen	122	232 841	3	Puffer
	16	234 912	1	Regulierknopf	123	232 840	1	Einlegeplatte
	17	239 270	1	Lagerbuchse	124	241 570	1	Oberer Lagerbügel
	18	234 910	1	Drehzahlhebel	126	209 939	1 1	Durchführungstülle Stator 110/220 V kpl.
	19	237 222	1	Drehzahlabdeckung	127	241 569	1	
	20	213 260	3	Halbrundkerbnagel	128	233 815		
1	21	237 414	3	Transportsicherung	129	241 571	1	Anker kpl.
	22	246 735	1	Einbauplatte kpl.	130	241 572 210 525	1 2	Unterer Lagerbügel Zylinderschraube M 4 x 25
	23	237 226	1	Federaufhängung kpl. (Motorseite hinten)	131	242 076	1	Motor SM 860/1 110/220 V kpl.
l		237 227	1	Federaufhängung kpl. (Motorseite vorne)	132	210 472	1	Zylinderschraube M 4 x 6
		237 228 237 229	1 1	Federaufhängung kpl. (Tonarmseite hinten) Federaufhänung kpl. (Tonarmseite vorne)	133 134	237 970	1	Halteschiene W4 X 0
	24	237 229	4	Gewindestück	134	241 885	1	Kondensator 10 nF/250 V
	25	230 529	1 1	Druckfeder (Motorseite hinten)	130	230 355	1	Kondensator 68 nF/250 V
	25	236 711		Druckfeder (Motorseite vorne)	137	237 236	1	Lagergehäuse kpl.
l		236 712	i	Druckfeder (Tonarmseite hinten)	138	236 759	1	Erdungsfeder
		236 713	i	Druckfeder (Tonarmseite vorne)	139	210 515	3	Zylinderschraube M4x6
	26	200 725	4	Gummidämpfer	140	236 335	1	Schieber
	27	200 722	4	Topf	141	200 444	1	Federscheibe
	30	246 741	1	Tonarmkopf kpl.	142	233 012	1	Schalterplatte kpl. (10 nF)
	31	237 223	1	Kontaktplatte kpl.	, ,_	236 605	1	Schalterplatte kpl. (68 nF)
	32	236 242	1 :	Halterung TK 24	143	242 581	1	Netzschalter kpl.
	33	210 142	1	Sicherungsscheibe 1,2		242 582	1	Netzschafter
	34	234 766	1	Abstellhebel	144		1	Zugfeder
	35	210 145	4	Sicherungsscheibe 2,3	145	230 148	1	Schaltwinkel
	36	234 764	1	Reibplatte	146	219 200	1	Schnappfeder
	37	234 762	1	Träger	147	242 095	1	Deckel
	43	234 635	2	Kontermutter	148	210 498		Zylinderschraube M 3 x 28
	44	230 063	1	Gewindestift	149	231 079		Kabelschellen kpl.
ŀ	45	246 736	1	Rahmen kpl.	150	214 602		Steckdose AMP
ı	46	234 634	1	Gewindestift	151	232 996		Netzkabel Europa
ł	47	234 635	2	Kontermutter	152		1	Netzkabel USA
1	49	246 744	1	Stütze kpl.	153	207 301	1	Tonabnehmerkabel Cynch
	50	246 743		Tonarm kpl. Gewicht	154	209 426		Cynchstecker schwarz
	51	240 964	1	Sicherungsscheibe 4	155	209 425		Cynchstecker weiß TA-Anschlußplatte
	52 53	210 147 238 666	1	Dorn	156 157	237 238 210 480		Zylinderschraube M3 x 5
	54	233 744	1	Bügel	158	236 080		Abschirmblech
	55	240 966	1	Lagerrahmen	159	210 480		Zylinderschraube M3 x 5
	56	236 160	2	Stützblech	165			Anschlagtülle
	57	239 565	2	Zylinderschraube M 2,5 x 3	166	209 357		Kugel 3,2
	58	241 447	1	Spannschraube	167	232 104		Kugelbett
	59	238 201	1	Gewindeplatte	168	210 469		Zylinderschraube AM 3 x 3
	60	238 202	2	Befestigungsschraube	170	210 626		Scheibe 4,2/7/0,5
	61	237 672		Halbrundkerbnagel 1,4 x 6	172	234 756		Schaltarm
	62	238 623	1	Zeiger	173	210 146		Sicherungsscheibe 3,2
	63	240 967	1	Lager kpl.	174	210 196		Greifring
	64	236 907	1	Federhaus kpl.	175	234 760		Rasthebel
	65	237 563		Scheibe	176	234 799		Zugfeder
	66	237 564		Lagerschraube	177	237 785		Drahtfeder
	67	246 745		Abdeckung hinten	178	210 586		Scheibe
	68	200 444	5	Federscheibe	179	234 759		Schraubenbolzen
	70	246 737	1	Abdeckung vorne	181	234 800		Stellhülse
	100	210 145	4	Sicherungscheibe 2,3	182	234 790		Liftplatte kpl.
	101	234 824	1	Schalthebel	183			Zylinderschraube AM 3 x 4
1	102	236 374	1	Bügelfeder	184	234 798		Druckfeder
1	103	232 094	1	Anschlußteil	185	234 795		Heberbolzen
	104	232 079	1	Ansatzmutter	186	234 786		Klinke
	105	232 097	1	Riemenrad II	187	210 643		Scheibe 4,2/12/1
1	106	240 035	1	Scheibe	188	210 145		Sicherungsscheibe 2,3
	107	210 607	1	Scheibe 3,2/10/0,5	189	234 789		Schenkelfeder
	108	210 362	1	Sechskantmutter M 3	190			Sicherungsscheibe 3,2
	109	232 076	1	Zahnriemen	191	210 469		Zylinderschraube M3 x 3
1	110	244 104		Sechskantmutter M 3,5	192			Lagerwinkel
	111	241 641	1	Stellkurve	193	237 974	1	Druckfeder

Fig. 16 Explosionszeichnung 2



Pos.	ArtNr.	Stek	Bezeichnung		
194	234 783	1	Stellschiene		
195	237 975	1 1	Lagerteil		
199	209 436	4	Flachstecker		
206	210 366	1 1	Sechskantmutter		
207	244 331	1	Skatinghebel		
210	210 146	3	Sicherungsscheibe 3,2		
211	240 970	1	Segment		
212	201 184	1	Einstellscheibe		
213	210 362	2	Sechskantmutter M 3		
214	218 591	1	Zugfeder		
215	234 807	1	Abstellschiene		
216	201 187	1	Gleitscheibe		
217	210 145	1	Sicherungsscheibe		

Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung			
218	234 780	1	Abhebeschiene			
219	240 893	1	Griffnabe kpl.			
220	237 543	1	Gummitülle			
221	234 778	1	Torsionsfeder			
223	234 777	1	Hubkurve			
224	237 972	1	Lagerbügel			
226	233 710	1	Zugfeder			
227	210 469	2	Zylinderschraube	M3 x 3		
232	209 424	1	Fünfpolstecker DIN			
233	207 303	1	Tonabnehmerkabel kpl.			
安安安	214 120	1	TA-Befestigungsmaterial			
***	244 749	1	Bedienungsanleitung			
***	245 517	1	Bedienungsanleitung UAP			
***	241 278	1 1	Verpackungskarton CS			

\*\*\* Teile nicht abgebildet

Änderungen vorbehalten!

# Schmieranweisung

Das Gerät wird im Werk an allen Lager- und Gleitstellen ausreichend geschmiert. Ein Ergänzen der Öle und Fette ist bei normalem Gebrauch des Plattenspielers erst nach etwa 2 Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen (Motorlager) mit Ölspeicherbuchsen ausgerüstet sind.

Lagerstellen und Gleitflächen sollen eher sparsam als reichlich mit Schmierstoffen versehen werden. Wichtig ist, daß keinerlei Öle und Fette auf die Friktionsflächen des Flachriemens der Antriebsrolle und des Plattentellers kommen, weil sonst Schlupf entsteht. Auch sollte das Berühren dieser Teile aus den gleichen Gründen vermieden werden.

Bei der Verwendung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häufig chemische Zersetzungs-Vorgäng ein.

Um Schmierpannen zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung der angegebenen Original-Schmierstoffe.



Haftől Renotac NR. 342



BP Super Viskostatik 10 W/30




Shell Alvania Nr. 2



Isoflex PDP 40



Silikonöl AK 500 000 Fig. 17



# Sicherheitsvorschriften

Servicearbeiten an elektronischen Geräten dürfen nur von unterwiesenem Fachpersonal ausgeführt werden. Dabei soll das Gerät über einen Trenntransformator betrieben werden.

Die Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0860 H sind bei der Reparatur unbedingt zu beachten.

Unter anderem dürfen konstruktive Merkmale des Gerätes nicht sicherheitsmindernd verändert werden, so z. B. Abdeckungen, mechanisch gesicherte Leitungen, Kriech- und Luftstrecken usw. Einbauteile müssen den Original-Ersatzteilen entsprechen und wieder fachgerecht (Fertigungszustand) eingebaut werden.

Nach einer Reparatur muß sichergestellt sein, daß alle von außen berührbaren leitfähigen Teile keine Netzspannung führen können.